

BESTELNR. 443-1010

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Contactgrill
model PG 2**

GTIN 4017337035731

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 85166070



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing en opvangschaal) Roestvrij staal
- (Grillplaat) Gietijzer, (Handgreep) Warmte-geïsoleerd kunststof
- Twee onafhankelijk regelbare grillzones
- Geribbelde grillplaat
- Grillplaten zijn eenvoudig te reinigen
- Met kabel - zonder stekker
- Apparaat moet verplicht worden aangesloten door een gecertificeerde elektricien vanwege verhoogde kabeldoorsnede/elektrische beveiliging
- Gewicht (netto/bruto): 24 / 25 kg
- Afmetingen: B 580, Bovenste grillplaat: 2x 215, Onderste grillplaat: 440 x D 410, Bovenste grillplaat: 215, Onderste grillplaat: 230 x H 190
- Temperatuurbereik: +50 / +300 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

443-1010

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Contactgrill
model PG 2**

GTIN 4017337035731

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 85166070

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de grillplaten, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik altijd de warmte-isolerende kunststofgreep bij het openen van de grill om brandwonden aan de handen te voorkomen.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of andere ontvlambare materialen in de buurt van de grill, aangezien de behuizing zeer heet kan worden.
- Laat het apparaat niet onbeheerd in werking; schakel het altijd uit voordat u de ruimte verlaat.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel met originele vervangingsonderdelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals het grillen van vis, vlees of groenten.
- Controleer het apparaat op functionaliteit voor het eerste gebruik en na langere opslag.
- Zorg ervoor dat het netsnoer geen beschadigingen heeft, niet over scherpe randen loopt en niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Reinig de grillplaten na gebruik om de ophoping van vet en voedselresten te voorkomen.
- Gooi verpakkingsmaterialen zoals plastic en piepschuim veilig weg, omdat deze verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen opleveren.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.