

BESTELNR. 443-1050

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Electrische Salamander grill
model LANA**



GTIN 4017337035779

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 85166070

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing) roestvrij staal, (rooster) verchroomd staal,, (handvat) hittebestendig plastic
- 4 paar u-rails om het niveau van het rooster aan te passen
- 1 rooster meegeleverd
- Uittrekbare kruimellade
- Timer: 30 minuten
- Gewicht (netto/bruto): 16,5 / 17,5 kg
- Dim.: B 580 x T 400 x H 375 mm
- temp. +50 / +300 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 3 kW

ARTIKEL / MODEL

**SARO Electrische Salamander grill
model LANA**

GTIN 4017337035779

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 85166070

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de grillplaten, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een droge en antislip ondergrond staat voor een veilige werking.
- Beweeg of kantel het apparaat niet tijdens gebruik om letsel of schade te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier of gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen om de veiligheid en functionaliteit van het apparaat te garanderen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het gratineren of overbakken van voedsel. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Verwijder verpakkingsmaterialen zoals plastic of piepschuim op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Bij het eerste gebruik van het apparaat kan rook of geur ontstaan door beschermende vetlagen. Laat het apparaat zonder voedsel ongeveer 20 minuten opwarmen en reinig het daarna opnieuw.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.