

BESTELNR.	444-1000	TAAL	NL
-----------	----------	------	----

ARTIKEL / MODEL

SARO Grill
model WOW GRILL MINI

GTIN	4017337037070
------	---------------

OORSPRONG	
-----------	--

DOUANETARIEFNUMMER	85166070
--------------------	----------



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: roestvrij staal
- RVS verwarmingsstaven met geïntegreerd verwarmingselement
- 1 verwarmingszone
- RVS spatschermen aan drie zijden
- incl. reinigingsschraper en borstel
- Het bereiken van de werkteemperatuur in 5 minuten
- Maakt het grillen van 6 kg voedsel per uur mogelijk
- Ook te gebruiken als watergrill
- Kabellengte: 1800 mm
- Geschikt voor professioneel gebruik
- Gewicht (netto/bruto): 14 / 15 kg
- Temperatuur 0 / +320 °C
- Afm. grillrooster: B 370 x D 370 mm
- Afmeting.: B 415 x D 600 x H 150 mm
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 3,4 kW

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

444-1000

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

SARO Grill
model WOW GRILL MINI

GTIN 4017337037070

OORSPRONG

DOUANETARIEFNUMMER 85166070

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de verwarmingsoppervlakken, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat ventilatieopeningen en andere kritieke delen van het apparaat niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen om de functionaliteit en veiligheid van het apparaat te garanderen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals het grillen van vis, vlees of groenten. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Maak de vetopvanglade regelmatig leeg en reinig deze om hygiënische omstandigheden te waarborgen en de werking niet te belemmeren.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Laat het apparaat vóór het eerste gebruik ongeveer 10 minuten op maximale temperatuur draaien zonder voedsel om productie- en transportresten te verwijderen.
- Beweeg of kantel het apparaat niet tijdens gebruik.
- Houd een minimale veiligheidsafstand aan tot brandbare materialen om brandgevaar te voorkomen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd aanstaan en koppel het na gebruik los van het stroomnet.
- Reinig de grillroosters regelmatig met de daarvoor bestemde schrapers en borstels om vet- en voedselresten te verwijderen.
- Controleer het apparaat na een stroomuitval of langdurige opslag op functionaliteit voordat u het weer gebruikt.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.