

BESTELNR. 458-1025

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Salamander Grill modell  
ATHENA**

GTIN 4017337048656

OORSPRONG Portugal

DOUANETARIEFNUMMER 85167200



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: Volledig gemaakt van roestvrij staal (gepolijst)
- Grill: vernikkeld ijzer
- Handvat: Hittebestendig kunststof
- Bovenwarmte
- Instelbare temperatuur
- Timer tot 15 min.
- Uitneembare lekbak
- Uitneembaar rooster met kunststof handgrepen
- 2 paar U-rails om de hoogte van het rooster te verstellen
- Inclusief kruimellade
- Gewicht (netto/bruto): 14 / 15 kg
- Dim.: B 600 x T 360 x H 315 mm
- temp. +35 / +120 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 2,5 kW

ARTIKEL / MODEL **SARO Salamander Grill modell ATHENA**

GTIN 4017337048656

OORSPRONG Portugal

DOUANETARIEFNUMMER 85167200

## VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de bakplaat en de verwarmingsoppervlakken, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen of in vochtige omgevingen.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Het gebruik van het apparaat met een beschadigd snoer of stekker is verboden.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Controleer vóór ingebruikname of de bakplaat correct is geplaatst.
- Schakel het apparaat niet in of uit met natte handen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Reinig het apparaat regelmatig, met name het rooster en de bakplaat, om hygiënische omstandigheden te behouden.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het gratineren van voedsel; ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Gebruik geen verlengsnoeren of T-stekkers om het apparaat aan te sluiten.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Als er water in het apparaat is gekomen, koppel het apparaat los van het stroomnet en laat het volledig drogen voordat het opnieuw wordt gebruikt.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.

## FABRIKANT- &amp; GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.