

BESTELNR.	504-1220	TAAL	NL
-----------	----------	------	----



ARTIKEL / MODEL

**SARO Frietwarmer Tafelmodel
400x600
model ECC46**

GTIN 4017337067824

OORSPRONG Italië

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) Roestvrij staal AISI 304
- Infrarood verwarmingselement boven, van keramiek
- Geperforeerde dubbele bodem
- Afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging
- Veiligheidsthermostaat
- Koppelbaar ontwerp (verbindingstrips optioneel verkrijgbaar)
- Afmetingen: B 400 x D 600 x H 580 mm
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1 kW
- Gewicht (netto/bruto): 22 / 27 kg

ARTIKEL / MODEL

**SARO Frietwarmer Tafelmodel 400x600
model ECC46**

GTIN 4017337067824

OORSPRONG Italië

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen delen van het apparaat, met name de bovenste en onderste verwarmingselementen, zeer heet worden – er is risico op brandwonden.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Houd ventilatieopeningen en warmteafvoerroosters vrij om oververhitting te voorkomen.
- Zorg voor een minimale afstand van 200 mm tot brandbare materialen of niet-vuurvaste muren.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Gebruik geen beschadigde kabels of defecte onderdelen; laat deze uitsluitend vervangen door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het warmhouden van voedingsmiddelen zoals friet; ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid beïnvloeden.
- Laat het apparaat niet onbeheerd in werking. Schakel het altijd uit voordat u de ruimte verlaat.
- Dagelijkse reiniging en verzorging van het apparaat en de roestvrijstalen onderdelen wordt aanbevolen om hygiëne en optimale functionaliteit te garanderen.
- Gooi verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken en piepschuim veilig weg en houd deze buiten het bereik van kinderen, omdat ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Als het apparaat is opgeslagen bij temperaturen onder 0 °C, laat het dan opwarmen tot minimaal +10 °C voordat u het in gebruik neemt.
- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en reinig en droog het grondig als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Ongeautoriseerde wijzigingen of manipulaties aan het apparaat maken de garantie ongeldig en kunnen veiligheidsrisico's veroorzaken.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

0