

BESTELNR. 323-4600

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL
**SARO Diepvrieskist
model BD 401 S**
GTIN 4017337071135

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) Staal, wit poedergecoat, (Interieur) Aluminium, (Deksel) Roestvrij staal
- Manden: 2 x B 330 x D 544 x H 320 mm
- 4 sterren compartiment, geschikt om in te vriezen, tot 12 maanden houdbaar
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 90 mm
- Koeltype: Statische koeling
- Handmatig ontdooien
- Geschikt voor klimaatklasse: 4, 5
- Temperatuurbereik: <-18 °C
- 4 wielen, H 83 mm
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,170 kW
- Capaciteit (bruto/netto): 380 / 378 L
- Binnenafmetingen: B 1246 x D 501 x H 675,5 mm
- Buitenafmetingen: B 1435 x D 730 x H 970 mm
- Gewicht (netto/bruto): 71 / 86 kg
- Koelmiddel R600a
- Energie-efficiëntieklasse: E (spectrum A tot G)

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

323-4600

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Diepvrieskist
model BD 401 S**

GTIN 4017337071135

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Laat het apparaat na transport of sterke kanteling minstens 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Houd ventilatieopeningen en -sleuven vrij van blokkades om voldoende luchtcirculatie te garanderen en oververhitting te voorkomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en reinig het niet met een waterstraal om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit apparaat.
- Het koelmiddel is brandbaar; ventileer de ruimte goed bij een lekkage en vermijd open vuur.
- Wacht minstens 5 minuten na een stroomuitval of het loskoppelen van de stekker voordat u het apparaat weer inschakelt om schade aan de compressor te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade of storingen en neem contact op met de leverancier of een gekwalificeerd technicus.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om vervorming of schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is, zodat u het apparaat in noodgevallen snel van de stroom kunt halen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.