

BESTELNR.

330-1095

TAAL

NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Warmhoudvitrine
model NIKLAS**

GTIN 4017337330164

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: RVS
- 4 roterende verchroomde roosters
- Temperatuur display
- Deur aan achterkant
- Waterpan om lucht te hydrateren
- Verlicht display
- Gewicht (netto/bruto): 22 / 24 kg
- Dim.: B 460 x T 448 x H 785 mm
- Cap.: 97 ltr.
- temp. +30/+90 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,2 kW

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

330-1095

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Warmhoudvitrine
model NIKLAS**

GTIN 4017337330164

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik bestaat er brandwondenrisico door hete oppervlakken, vooral op de glazen oppervlakken en de binnenkant van de vitrine. Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de deur.
- De ventilatieopeningen aan de binnenkant mogen niet geblokkeerd worden of verstopt raken door stof of vuil, omdat dit de werking kan beïnvloeden en oververhitting kan veroorzaken.
- Sla geen brandbare of explosieve stoffen in of nabij het apparaat op.
- Wees voorzichtig bij het transporteren en verplaatsen van het apparaat, vooral bij het hanteren van glazen oppervlakken en deuren.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal of hogedrukreiniger om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires. Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Bij zichtbare schade aan het apparaat of het kabel het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel contacteren.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om beschadiging te voorkomen.
- Houd de deur altijd gesloten om energieverlies te voorkomen en de ingestelde temperatuur te behouden.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en presenteren van warme gerechten; ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Bij langdurige niet-gebruik het apparaat schoonmaken, de stekker uit het stopcontact trekken en met een ademend doek afdekken.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.