

BESTELNR. 330-3515

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Opzetvitrine verwarmd
model SELF 125W**

GTIN 4017337068975

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: Roestvrij staal (behuizing)
- 3 kantenbare roosters, verchroomd,
B 636 x D 335 mm, B 636 x D 367 mm, B 636 x D 398 mm
- LED-interieurverlichting bovenaan
- Verstelbare temperatuurregelaar
- Schuifdeuren aan de voor- en achterkant
- Temperatuurbereik: +30 / +90 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,10 kW
- Capaciteit (bruto/netto): 125 / 76 liter
- Binnenafmetingen: B 662 x D 462 x H 426 mm
- Buitenafmetingen: B 678 x D 568 x H 686 mm
- Gewicht (netto/bruto): 36 / 38 kg

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

330-3515

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Opzetvitrine verwarmd
model SELF 125W**

GTIN 4017337068975

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en beschermfolies volledig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Zorg ervoor dat ventilatieopeningen en verwarmingselementen niet worden geblokkeerd om een optimale warmteverdeling te garanderen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van licht ontvlambare materialen of in direct luchtstromen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en presenteren van warme gerechten in geschikte containers.
- Tijdens gebruik kunnen oppervlakken en binnenruimten zeer heet worden; er is risico op brandwonden! Vermijd contact.
- Gebruik of bewaar geen elektrische apparaten of vreemde voorwerpen in het apparaat.
- Reinig het apparaat met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel; gebruik geen schurende of zure middelen.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal of hogedrukreiniger om elektrische schokken en kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik geen beschadigde kabels of stekkers. Laat deze uitsluitend vervangen door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of reparaties laat doen.
- Laat kinderen en onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade, ongewone geluiden of storingen en neem contact op met gekwalificeerd vakpersoneel.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.