

BESTELNR. 366-2315

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Warm buffet
model PREMIUM LINE SB-H 230
okkernoot**

GTIN 4017337063567

OORSPRONG Turkije

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

UITVOERING & KENMERKEN

- Levering zonder GN bak
- 17cm dikke granieten plaat
- Temperatuurbereik +30 tot +90°C
- 304 roestvrijstalen kuip
- Ruimte voor borden
- Glazen niesbescherming
- incl. wielen, verlichting en aftapkraan
- Kleur: donker walnoot met zwart granieten blad
- Afmeting: B 2300 x D 880 x H 1350 mm
- Capaciteit: 6x 1/1GN
- Aansluiting: 230V/50Hz/3,50 KW
- Gewicht (netto/bruto): 250 / 310 kg

ARTIKEL / MODEL

**SARO Warm buffet
model PREMIUM LINE SB-H 230 okkernoot**

GTIN 4017337063567

OORSPRONG Turkije

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en antislip ondergrond.
- Controleer voor aansluiting of de netspanning (230 V / 50 Hz) overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van obstakels om voldoende luchtcirculatie te garanderen en oververhitting te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige omgevingen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat zeer heet worden – risico op brandwonden. Draag geschikte hittebestendige handschoenen bij het hanteren van warme gerechten of oppervlakken.
- Sla geen brandbare, explosieve of chemische stoffen op in of nabij het apparaat.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat altijd uit, koppel het los van de stroomvoorziening en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en presenteren van warme gerechten. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Wacht na een stroomstoring of het loskoppelen van het apparaat minstens 5 minuten voordat u het opnieuw inschakelt om schade aan het verwarmingselement te voorkomen.
- Bij zichtbare schade aan het apparaat of de kabel het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel contacteren.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met gebruik van originele onderdelen.
- Gebruik geen adapters, verlengsnoeren of meervoudige stekkerdozen om oververhitting en brandgevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is om het apparaat in geval van nood snel van de stroomvoorziening los te koppelen.
- Gooi verpakkingsmaterialen veilig weg en houd deze buiten het bereik van kinderen, aangezien ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.