

BESTELNR.

421-1025

TAAL

NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Verwarmde Sausdispenser
model PD-17**

GTIN 4017337421053

OORSPRONG Turkije

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

UITVOERING & KENMERKEN

"Materiaal: roestvrij staal

- kliksysteem

- Dosering instelbaar, max. 40 ml.

- Met optische (rode controle lamp) en akoestische, Waarschuwing voor oververhitting

- Voor gebruik, vul met ca. 1 liter water., Niet droog gebruiken".- Gew.: 4,5 kg

- Dim.: B 180 x T 180 x H 500 mm

- Cap.: 3 ltr.

- temp. +30/+90 °C

- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,5 kW

- Gewicht (netto/bruto): 3,6 / 4,5 kg

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

421-1025

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Verwarmde Sausdispenser
model PD-17**

GTIN 4017337421053

OORSPRONG Turkije

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen delen van het apparaat, met name de behuizing en de pomp, zeer heet worden – risico op brandwonden.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen voor het verwarmen en doseren van sauzen. Ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie beïnvloeden.
- Vul de behuizing met minimaal 1 liter water voordat u het apparaat inschakelt om droogverhitting te voorkomen. Droogverhitting kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het transporteert.
- Gebruik geen beschadigde kabels of stekkers. Laat vervanging uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires die specifiek zijn ontworpen voor dit model.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade of storingen en neem contact op met de leverancier of gekwalificeerd vakpersoneel.
- Gooi verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken, karton of piepschuim veilig weg en houd deze buiten het bereik van kinderen, omdat ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Dagelijkse reiniging van het apparaat wordt aanbevolen om hygiënische redenen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, benzine, thinner of metalen sponzen bij het schoonmaken om schade aan oppervlakken en kunststof onderdelen te voorkomen.
- Gebruik de sauzenspender niet in de buurt van ontvlambare materialen of vloeistoffen. Houd voldoende veiligheidsafstand aan alle zijden.
- Als er geen water in de behuizing aanwezig is, geeft het apparaat een rood waarschuwingslampje en een geluidssignaal. Schakel in dat geval het apparaat onmiddellijk uit om schade te voorkomen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.