

BESTELNR. 437-1006

TAAL NL


ARTIKEL / MODEL
**SARO Flessenkoeler met glasdeur
model GTK 282 M**

GTIN 4017337048014

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099


UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing) staal geëmailleerd, wit; (interieur) kunststof, wit; (glasdeurkozijn) kunststof, zwart
- Met billboard - wit, neutraal display geïnstalleerd (kleurendisplay met Saro-logo als vervanging meegeleverd)
- Deur afsluitbaar, zelfsluitend, dubbel glas
- 4 verstelbare roosters
- Led-verlichting, interieur en reclamebord apart aan te zetten
- Analoge temperatuurregeling
- Statische koeling met circulatieventilator
- Temperatuur 0 / +10 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,225 kW
- Roosters: 4x B 422 x D 380 mm
- Inhoud (bruto/netto): 282/260 liter
- Externe afmetingen: B 530 x D 590 x H 1845 mm
- 2 in hoogte verstelbare voeten voor, 2 zwenkwielen achter
- Gewicht (netto/bruto): 69 / 70 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: D (spectrum A tot G)

ARTIKEL / MODEL

**SARO Flessenkoeler met glasdeur
model GTK 282 M**

GTIN 4017337048014

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Laat het apparaat na transport of kanteling van meer dan 45 graden minstens 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Houd ventilatieopeningen en -sleuven vrij om optimale luchtcirculatie en koeling te garanderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats geen hete levensmiddelen of open vloeistoffen in het apparaat om condensatie- of ijsproblemen te voorkomen.
- Gebruik geen beschadigde kabels of stekkers; laat defecte onderdelen uitsluitend vervangen door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of langere tijd niet gebruikt.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het koelen en bewaren van dranken of voedingsmiddelen; ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie beïnvloeden.
- Het koelmiddel is brandbaar; ventileer de ruimte goed en vermijd open vuur bij beschadiging van het koelcircuit.
- Wacht na een stroomuitval of het loskoppelen van de stekker minstens 5 minuten voordat u het apparaat weer inschakelt om schade aan de compressor te voorkomen.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Zorg er tijdens transport voor dat de stelvoeten het netsnoer niet beschadigen.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade of storingen en neem contact op met gekwalificeerd vakpersoneel.
- Wees voorzichtig met de glazen deur. Leun geen zware voorwerpen tegen de deur en voorkom stoten. Gebruik de deur niet bij zichtbare scheuren of schade en laat deze onmiddellijk vervangen door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen voor reiniging en reinig de condensor minimaal maandelijks om stofophoping te voorkomen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.