

BESTELNR. 443-1020

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO HOT DOG Koker / Warmer
model HW 2**

GTIN 4017337035755

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing) roestvrij staal, (cilinder) glas
- Regelbare thermostaat met controlelamp
- Om te koken en warm te houden
- 4 tosti tangen
- Gewicht (netto/bruto): 6 / 9,5 kg
- Dim.: B 540 x T 300 x H 393 mm
- temp. 0 / +110 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,65 kW

ARTIKEL / MODEL

**SARO HOT DOG Koker / Warmer
model HW 2**

GTIN 4017337035755

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de glazen container en andere onderdelen zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat de waterdampcontainer altijd voldoende gevuld is met water tijdens gebruik om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de spiesen (toaststangen), aangezien de metalen onderdelen heet kunnen worden en risico op brandwonden kunnen opleveren.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade of storingen en neem contact op met gekwalificeerd vakpersoneel.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel met originele vervangingsonderdelen.
- De accessoires (deksel, inzetstukken, glazen container, geperforeerde plaat, waterbak) zijn niet vaatwasserbestendig en moeten worden gereinigd met warm water en een mild reinigingsmiddel.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de behuizing van het apparaat terechtkomt.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen en warmhouden van hotdogworsten en het roosteren van broodjes. Ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid beïnvloeden.
- Gooi verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken en piepschuim veilig weg en houd deze buiten het bereik van kinderen, omdat ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Zorg ervoor dat de opstellingsplaats goed geventileerd is om oververhitting of ophoping van stoom te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of bij regen om schade en elektrische gevaren te voorkomen.

FABRIKANT - & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.