

BESTELNR. 443-1070

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Bordenwarmer
model TW 60**

GTIN 4017337035816

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: roestvrij staal
- 3 planken op rails, uittrekbaar
- Handmatige temperatuurinstelling
- Hiermee kunt u 60 borden tegelijk opwarmen
- Voor borden met een maximale diameter van 29 cm
- 4 wielen met parkeerrem
- Ventilator zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling
- Diepte (extern) met deurkruk: 550 mm
- Planken: B 290 x D 435 mm, afstand tot volgende plank H 120 mm elk, afstand van plank tot 1e plank ook 120 mm, afstand van laatste plank tot plafond 125 mm
- Gewicht (netto/bruto): 22 / 24 kg
- Externe afmetingen: B 350 x D 600 x H 770 mm
- Interne afmetingen: B 300 x D 436 x H 515 mm
- Temperatuur +35/+85 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,8 kW

ARTIKEL / MODEL

**SARO Bordenwarmer
model TW 60**

GTIN 4017337035816

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de binnenruimte, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen of pannenlappen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Verwijder verpakkingsmaterialen zoals folie en piepschuim op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige of stoffige ruimtes of in de buurt van explosieve gassen of oplosmiddeldampen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals het verwarmen van borden of servies. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Plaats geen ongeschikte of brandbare voorwerpen in het apparaat, aangezien dit brandgevaar kan opleveren.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd om oververhitting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld.
- Houd tijdens gebruik een minimale veiligheidsafstand van 50 mm rondom het apparaat aan om voldoende luchtcirculatie te garanderen.
- Reinig de legborden en de binnenruimte regelmatig om hygiëne en optimale werking te garanderen. Gebruik hiervoor een vochtige doek en geen natte of druipende doeken.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.