

BESTELNR.	443-1085	TAAL	NL
-----------	----------	------	----

ARTIKEL / MODEL

**SARO Worstenwarmer modell
LYRIA**

GTIN 4017337044429

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: roestvrij staal (behuizing en rooster)
- Met praktisch dekselscharnier voor eenvoudig gebruik
- Inclusief rooster
- Gewicht (netto/bruto): 6 / 10,6 kg
- Dim.: B 260 x T 320 x H 260 mm
- temp. +30 / +85 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,9 kW

ARTIKEL / MODEL **SARO Worstenwarmer modell LYRIA**

GTIN 4017337044429

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de bak en de dekselgrepen, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Vul alleen water in de bak; andere vloeistoffen kunnen schade veroorzaken of de werking beïnvloeden.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade aan het apparaat of de kabel en neem contact op met gekwalificeerd vakpersoneel.
- Gooi verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken en piepschuim veilig weg en houd deze buiten het bereik van kinderen, omdat ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige of natte omgevingen, omdat dit de elektrische veiligheid kan beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals het verwarmen en warmhouden van worsten of vergelijkbare voedingsmiddelen.
- Houd de ventilatieopeningen vrij om oververhitting van het apparaat te voorkomen.
- Reinig het apparaat grondig vóór het eerste gebruik en na langere opslag om hygiëne en functionaliteit te waarborgen.
- Het controlelampje geeft aan of de gewenste temperatuur is bereikt. Vermijd directe aanraking tijdens gebruik.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen of warmtebronnen.
- Wacht minstens 5 minuten na een stroomuitval of het loskoppelen van het apparaat voordat u het opnieuw in gebruik neemt.

FABRIKANT - & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.