

BESTELNR. 443-6010

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Friteuse modell EF 8

GTIN 4017337049219

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 85167920

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: roestvrij staal
- Afgerond, verwijderbaar, container met koude zone
- variabele temperatuurinstelling
- met aftapkraan
- Verwijderbare verwarmingselementen voor eenvoudige reiniging
- Voor professioneel gebruik
- veiligheidsthermostaat
- Gewicht (netto/bruto): 9 / 15 kg
- Dim.: B 267 x T 420 x H 378 mm
- Cap.: 8 ltr.
- temp. 60 / +200 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 3 kW

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

443-6010

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL **SARO Friteuse modell EF 8**

GTIN 4017337049219

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 85167920

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat en de olie zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat het oliepeil altijd binnen de Min- en Max-markeringen ligt om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Voeg diepvriesproducten in kleine hoeveelheden en langzaam toe aan de hete olie om spatten en overkoken te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals het frituren van groenten, aardappelschijfjes of vlees. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Controleer of het netsnoer onbeschadigd is en zorg ervoor dat het niet langs scherpe randen loopt of in contact komt met hete oppervlakken.
- Reinig het apparaat regelmatig, met name de oliecontainer en de verwarmingselementen, om hygiënische omstandigheden te behouden.
- Laat het apparaat niet onbeheerd ingeschakeld en verplaats het niet tijdens gebruik.
- Laat het apparaat na transport of opslag in koude omgevingen op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt, om condensatieproblemen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.