

BESTELNR. 458-1015

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Toaster
model CIVAS**

GTIN 4017337048540

OORSPRONG Portugal

DOUANETARIEFNUMMER 85167200



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: roestvrij staal
- Kruimellade
- Voor maximaal 6 toasts
- Bovenste / onderste verwarming afzonderlijk schakelbaar (2 niveaus)
- Modern ontwerp
- Gewicht (netto/bruto): 7 / 10,2 kg
- Dim.: B 535 x T 270 x H 275 mm
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 2,2 kW

ARTIKEL / MODEL

**SARO Toaster
model CIVAS**

GTIN 4017337048540

OORSPRONG Portugal

DOUANETARIEFNUMMER 85167200

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de behuizing en de bakplaat, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het roosteren van brood. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet langs scherpe randen loopt of in contact komt met hete oppervlakken.
- Reinig de behuizing en de uitneembare roosters alleen als het apparaat volledig is afgekoeld om brandwonden te voorkomen.
- Schakel het apparaat niet in of uit met natte handen.
- Reinig het apparaat regelmatig om hygiënische omstandigheden te waarborgen. Gebruik hiervoor een vochtige doek en geen schurende reinigingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.