

BESTELNR.	458-1060	TAAL	NL
-----------	----------	------	----



ARTIKEL / MODEL

**SARO Bordenwarmer
model SYLT 60**

GTIN	4017337048724
------	---------------

OORSPRONG	Portugal
-----------	----------

DOUANETARIEFNUMMER	8516797090
--------------------	------------

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: roestvrij staal
- 1 deur (deurscharnier rechts)
- 3 legplanken voor 20 borden per legplank
- Capaciteit voor 60 platen met een diameter tot 30 cm.S1347
- In-/uitschakelen met licht "On".
- Netkabel met Schuko-stekker
- Gewicht (netto/bruto): 25,5 / 27 kg
- Dim.: B 400 x T 460 x H 870 mm
- temp. +5/+90 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,75 kW

ARTIKEL / MODEL

**SARO Bordenwarmer
model SYLT 60**

GTIN 4017337048724

OORSPRONG Portugal

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het kenplaatje van het apparaat.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat zeer heet worden – er is risico op brandwonden.
- Het apparaat mag niet in contact komen met of in de buurt worden geplaatst van brandbare materialen. Indien nodig dient de opstellingsplaats te worden bekleed met hittebestendig materiaal.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker. Bij schade het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen.
- Het apparaat mag niet worden bediend met tijdschakelaars of externe besturingssystemen die het automatisch inschakelen.
- Controleer vóór het in- of uitpluggen van de stekker of de hoofdschakelaar en de temperatuurregelaar op "Uit" staan.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met hete delen van het apparaat of langs scherpe randen loopt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel: het verwarmen en warmhouden van lege borden.
- Als het apparaat in contact komt met water, koppel het dan onmiddellijk los van het stroomnet en droog het grondig voordat u het opnieuw gebruikt.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.