

BESTELNR.

475-1000

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Citruspers
model de Juicer EP7000**

GTIN 4017337055500

OORSPRONG Nederland

DOUANETARIEFNUMMER 85094000



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) gegoten aluminium; (Kom, deksel) Tritan; (Zeef/centrifuge, perskegel) roestvrij staal; (Druppelschaal, persplaat, schenktuit) ABS + roestvrij staal; (Handgreepbekleding) soft-touch ABS
- Professionele, borstelloze inductiemotor (industriekwaliteit)
- Snelheid tot 1400 RPM
- Gemakkelijk te reinigen
- 2 sapopties: romig met pulp of helder
- Perskegel scheidt het bittere deel van de sinaasappel
- Geschikt voor alle citrusvruchten
- Druppelstopfunctie
- Voor transport/opslag: met opbergvak voor het snoer in de behuizing
- Afmetingen: B 185 x D 300 (incl. druppelschaal) x H 385 mm
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,340 kW
- Gewicht (netto/bruto): 7,4 / 9,55 kg

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

475-1000

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Citruspers
model de Juicer EP7000**

GTIN 4017337055500

OORSPRONG Nederland

DOUANETARIEFNUMMER 85094000

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en antislip ondergrond.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Raak tijdens gebruik geen bewegende onderdelen aan, zoals het roterende zeef of de perscomponenten – risico op letsel.
- Gebruik het apparaat alleen met correct gemonteerde onderdelen, zoals de kom, deksel, perskegel en persplaat.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen, vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- De juicer is uitsluitend bedoeld voor het persen van citrusvruchten en granaatappels. Ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of bewegende onderdelen beschadigd zijn. Regelmatige inspectie is vereist.
- Het deksel moet altijd gesloten zijn wanneer het apparaat in werking is om letsel te voorkomen.
- Laat het apparaat na vijf minuten intensief gebruik minstens vijf minuten afkoelen om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig de juicer direct na elk gebruik om ophoping van sap of pulp te voorkomen.
- Trek de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken, niet aan het snoer, om schade te voorkomen.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires om de veiligheid en functionaliteit te garanderen.
- De juicer is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals in hotels of bed-and-breakfasts. Niet buitenshuis gebruiken.
- Houd de juicer uit de buurt van hete oppervlakken, vocht en scherpe randen.
- Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, omdat deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Zorg ervoor dat de motor volledig tot stilstand komt voordat u het apparaat demonteert of onderdelen vervangt.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel contacteren.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE 0