

BESTELNR. 486-1000

TAAL NL


ARTIKEL / MODEL
**SARO Wijnkoelkast
model WK CV 350 PV**

GTIN 4017337058310

OORSPRONG Portugal

DOUANETARIEFNUMMER 8418501990


UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing, interieur) staal, geplastificeerd, zwart
- afsluitbare deur
- 4 verstelbare houten roosters + 1 vloerrooster voor ca. 127 standaardflessen
- LED-verlichting
- Digitale thermostaat
- Geforceerde luchtkoeling
- Automatische ontdooiing
- Geschikt voor klimaatklasse 4
- Temperatuur +5 / +20 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,220 kW
- Roosters: 4x B 453 x D 543 + 1x B: 490 x 390 mm
- Inhoud: 334/244 liter
- Externe afmetingen: B 600 x D 700 x H 1500 mm
- Gewicht (netto/bruto): 93 / 103 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: B (spectrum A tot G)

BESTELNR.	486-1000	TAAL	NL
-----------	----------	------	----

ARTIKEL / MODEL	SARO Wijnkoelkast model WK CV 350 PV
GTIN	4017337058310
OORSPRONG	Portugal
DOUANETARIEFNUMMER	8418501990

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiel, vlak en antislip oppervlak.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Na transport of een sterke kanteling minimaal 24 uur rechtop laten staan voordat het wordt ingeschakeld om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of onbeheerd in de buurt van het apparaat zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Ventilatieopeningen en -sleuven mogen niet worden geblokkeerd om oververhitting te voorkomen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of reinig het met een waterstraal; er is gevaar voor kortsluiting en elektrische schokken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en de dealer contacteren.
- Plaats geen heet voedsel of open vloeistoffen in het apparaat om condensatie- of bevroeringsproblemen te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die goedgekeurd zijn voor het apparaat.
- Reinig het apparaat alleen wanneer het is uitgeschakeld en van het stopcontact is gehaald.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het opslaan en koelen van voedsel; ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Het koelmiddel is brandbaar; bij een lek de ruimte goed ventileren en open vlammen vermijden.
- Na een stroomstoring of kortstondig loskoppelen van de stekker minimaal 5 minuten wachten voordat het apparaat weer wordt ingeschakeld om schade aan de compressor te voorkomen.
- Wees voorzichtig met de deur (glas). Plaats geen zware voorwerpen tegen de deur en raak deze niet aan. Bij zichtbare scheuren of schade mag de deur niet worden gebruikt en moet deze onmiddellijk door gekwalificeerd personeel worden vervangen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	0