

BESTELNR.

462-2000

TAAL

NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Messensterilisator
model KS 20**

GTIN 4017337048830

OORSPRONG Frankrijk

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: roestvrij staal
- Aantal lampen: 1 x UV-C lamp
- Aantal messen: 20
- Voorgeprogrammeerde sterilisatiecyclus van 2 uur
- Gewicht (netto/bruto): 7,5 / 7,5 kg
- Afmetingen: B 496 x T 607 x H 145
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,15 kW

ARTIKEL / MODEL

**SARO Messensterilisator
model KS 20**

GTIN 4017337048830

OORSPRONG Frankrijk

DOUANETARIEFNUMMER 8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- De messensterilisator is uitsluitend voor binnengebruik en moet in verticale positie worden geplaatst, minimaal 1,30 meter boven de grond.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening compatibel is.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt op plaatsen waar brandbare dampen, explosieve stoffen of vocht aanwezig zijn.
- Kinderen onder de 8 jaar en personen met beperkte vaardigheden mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- De veiligheidssensor onderbreekt automatisch de UVC-lamp wanneer de deur wordt geopend. Probeer dit mechanisme niet te manipuleren om de lamp bij een geopende deur te laten werken.
- De UVC-lamp zendt straling uit die schadelijk is voor de ogen. Gebruik UVC-lampen nooit buiten de behuizing.
- Vervang de UVC-lamp ten minste eenmaal per jaar om de optimale sterilisatieprestaties te waarborgen.
- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voor onderhoud of reiniging.
- Reinig de binnenkant alleen met een licht bevochtigde doek. Het binnendringen van water in het apparaat kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Gooi verpakkingsmaterialen veilig weg, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Bij zichtbare schade of storingen neemt u contact op met de dealer of gekwalificeerd personeel.
- Vermijd het gebruik van het apparaat in direct zonlicht of in stoffige, ongeschikte omgevingen.
- De capaciteit is maximaal 20 messen, die vóór het inbrengen in het apparaat gereinigd moeten worden.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

0