

BESTELNR. 380-1004

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL
**SARO Magnetron SAMSUNG
model CM 1099 A**
GTIN 4017337380145

OORSPRONG Maleisië

DOUANETARIEFNUMMER 85165000

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Magnetronvermogen: 1050 W
- 5 instelbare vermogensniveaus
- Eenvoudige bediening met draaiknoppen
- Gewicht (netto/bruto): 17 / 19 kg
- Afmetingen: B 517 x D 412 x H 297 mm
- Inhoud: 26 liter
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,6 kW

ARTIKEL / MODEL

**SARO Magnetron SAMSUNG
model CM 1099 A**

GTIN 4017337380145

OORSPRONG Maleisië

DOUANETARIEFNUMMER 85165000

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Controleer vóór aansluiting of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik bestaat er brandwondengevaar bij de deur, ventilatieopeningen en de ovenopening – wees voorzichtig bij gebruik.
- Bewaar of gebruik geen brandbare of explosieve materialen in de buurt van het apparaat.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Open de deur niet terwijl het apparaat in gebruik is om blootstelling aan microgolfstraling te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel; onjuiste reparaties kunnen gevaarlijke microgolflekage veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet bij zichtbare schade aan de deur, afdichtingen of behuizing en neem contact op met gekwalificeerd personeel.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het afkoelen vóór reiniging of onderhoud.
- Gebruik geen metalen voorwerpen zoals aluminiumfolie of bestek in het apparaat, omdat dit vonkvorming en schade kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik hittebestendige containers bij het plaatsen van voedsel; gebruik geen plastic onderdelen die niet geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.
- Geïsoleerde verpakkingen, zoals kant-en-klaarmaaltijden, moeten vóór gebruik worden geopend of doorgeprikt om stoom te laten ontsnappen.
- Haal heet voedsel of vloeistoffen voorzichtig uit het apparaat om brandwonden door overloop of hete dampen te voorkomen.
- Personen met een pacemaker moeten vóór gebruik een arts raadplegen om ervoor te zorgen dat het apparaat geen interferentie veroorzaakt.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik; ander gebruik kan schade en veiligheidsrisico's veroorzaken.
- Controleer het apparaat na een stroomuitval en start het indien nodig opnieuw op om veilig gebruik te garanderen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.