

BESTELNR. 455-1320

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Digitale combisteamer / 5
sleuven -
model Nerone CL5**

GTIN 4017337056484

OORSPRONG Italië

DOUANETARIEFNUMMER 84198180



UITVOERING & KENMERKEN

- Eenvoudige bediening
- Magnetische deuropening
- Stoomkoken op 100° en 100% vochtigheid
- maximale temperatuur: 280°
- 10 voorgeïnstalleerde programma's
- Kerntemperatuurvoeler
- Vaste wateraansluiting
- Gemakkelijk verwijderbare deurafdichting voor eenvoudige reiniging
- Optioneel is er een condenskap die eenvoudig op de oven aan te sluiten is (niet meegeleverd)
- De ovens kunnen ook in combinatie gestapeld worden
- Afmeting: B 920 x D 840 x H 770 mm
- 5 sleuven (GN 1/1 of bakkerijformaat)
- Gewicht (netto/bruto): 89 / 112 kg

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

455-1320

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Digitale combisteamer / 5 sleuven -
model Nerone CL5**

GTIN 4017337056484

OORSPRONG Italië

DOUANETARIEFNUMMER 84198180

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Verpakkingmaterialen veilig weggooien om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Het apparaat grondig reinigen voor het eerste gebruik en controleren op zichtbare schade. Niet gebruiken bij schade.
- Zorg ervoor dat de convectiestoomoven wordt geïnstalleerd op een stabiel, vlak en brandveilig oppervlak.
- Tijdens het gebruik kunnen de oppervlakken en stoom zeer heet worden; brandwondens- en verbrandingsgevaar! Vermijd contact.
- Het apparaat alleen gebruiken voor de bereiding van voedsel. Vul het niet met andere materialen of vloeistoffen.
- Alleen reinigen met een zachte doek en mild reinigingsmiddel; geen abrasieve of zure middelen gebruiken.
- Het apparaat nooit reinigen met een waterstraal of hogedrukreiniger.
- Regelmatig de ventilatieopeningen en de waterinlaat reinigen om optimale prestaties te garanderen.
- Stoomontwikkeling kan een gladde vloer veroorzaken. Wees voorzichtig bij het reinigen of gebruiken van het apparaat.
- Houd kinderen en onbevoegde personen uit de buurt van het apparaat om misbruik en verwondingen te voorkomen.
- Bij zichtbare schade, storingen of ongebruikelijke geluiden de werking onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Controleer regelmatig veiligheidsvoorzieningen zoals microschakelaars en afdichtingen op werking en vervang deze indien nodig.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.